

Ficha Técnica de Producto

AUDAZ PLANCHAS

Desengordurante concentrado



DESIGNAÇÃO

Desengordurante líquido concentrado que elimina com eficácia a gordura requeimada e carbonizada das placas de cozinha, com a mínimo de esforço. Também é eficaz para desengordurar todo o tipo de superfícies, para a limpeza de metais antes de serem pintados, ...

Elimina a ferrugem, ao mesmo tempo que actua como antioxidante de superfícies tratadas.
Devidamente dissovido, não ataca pinturas, borrachas ou plásticos.

MODO DE EMPREGO

Excepto em sujidades muito extrema, actua melhor diluído entre 5 a 10%.

Por escovagem: Empapar uma esponja ou pano nas proporções indicadas e esfregar suavemente a superfície a limpar.

Por impregnação: Utiliza diluído a 10%. Pulverizar a superfície a limpar, deixar actuar durante uns minutos.

Quando se verificar a remoção da gordura, adicionar um pouco água e com um pano húmido retirar a sujidade desprendida.

Enxaguar abundantemente com água limpa. Actua melhor como chapa um pouco quente. Pode libertar vapores irritantes.

NÃO UTILIZAR EM ALUMÍNIO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido transparente.

Cor: Ambar.

Cheiro: Característico.

pH (10%,água) 13-14.

Densidade: 1.20 – 1.30 g/cc

Concentração em substância activa: 39 - 42%

COMPOSIÇÃO

Tensioativos anfóteros, aminas, sequestrantes, cáusticos, emulsionantes e corante.

PRESENTAÇÃO

Envases de plástico.

FORMATO	6 kg	13 kg	30 kg
CODIGO	004AUP06	004AUP13	004AUP30

SEGURANÇA/TOXICOLOGIA

Produto corrosivo. Provoca queimaduras graves.

Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

Folhas de dados de segurança disponíveis em nosso site.

Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Produto para a higiene alimentar.

Nº REGISTRO INDUSTRIAL : 37.4109/CAT.

Nº REGISTRO SANITARIO: 37.00330/B

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico.
A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com.

Revisão: 003 Data: 18/05/09